

TDR Compact

Návod k použití

Obsah:

- Popis přístroje
- Obsah balení
- Důležitá bezpečnostní upozornění
- Uvedení do provozu a oprava disků
- Výměna leštících hlav
- Výměna leštidla
- Údržba
- Poznámky k použití
- Technická omezení
- Řešení možných potíží

Děkujeme Vám za zakoupení stroje TDR Compact. Krátký čas, věnovaný pročtení tohoto stručného návodu Vám pomůže dosáhnout kvalitních výsledků. V případě jakýchkoliv problémů, dotazů či připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat: info@totaldiscrepair.com, www.totaldiscrepair.cz.

Revidováno 1.10.2005

Popis přístroje:

1. Indikace napětí – červená
2. Indikace napětí – žlutá
3. Zámek víka
4. Tlačítko start/stop
5. Matka k uchycení disku
6. Podložka CD
7. Leštící hlava
8. Přívod leštidla – trysky
9. Víko
10. Kontrolní okénko
11. Hadička pro přítok leštidla
12. Nádržka na leštidlo
13. Přepad leštidla – pojistka proti vyplavení přístroje



Obsah balení:

1x stroj Compact SN:
1x sprej a utěrka
1x redukce pro disky 8cm
1x redukce k vyjmutí podložky
1x manuál

Důležitá bezpečnostní upozornění:

- Nikdy nepouštějte stroj bez vloženého disku!
- Požívejte správný zdroj napájení – 220V/50Hz!
- Přístroj neodpojujte ze sítě, pokud máte mokré ruce!
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojujte jej od zdroje napájení!
- Nepoužívejte přístroj, pokud je jakkoliv poškozen!
- Přístroj používejte mimo dosah dětí!
- Přístroj je určen k opravě cca 50 disků týdně!

Uvedení do provozu a oprava disku:

- Protřeste lahvičku leštidla a nalijte její celý obsah do nádržky (12).
- Stiskněte zámek víka (3), a otevřete víko, odšroubujte matku k uchycení disku(5), vložte disk přehrávací stranou nahoru na podložku (6). Zašroubujte zpět matku k uchycení disku.
- Při prvním použití a pokaždé, když leštící hlavy nebudou navlhčené, tak použijte sprej CD Cleaner k jejich navlhčení.
- Zavřete víko a stiskněte tlačítko „START“ (4). Stroj se automaticky zastaví po 5ti minutách. Pokud zmáčknete tlačítko dvakrát, je nastaven 10ti minutový proces.
- Po každém spuštění a v průběhu čištění pohledem kontrolujte, zdali se točí leštící hlavy.
- Přístroj můžete zastavit během procesu stiskem tlačítka „START/STOP“ (4).
- Před zastavením stroje se s třívteřinovým předstihem zastaví přívod leštidla. To zajišťuje, že disk vyjmete ze stroje téměř čistý.
- Po zastavení stroje otevřete víko, vyjměte disk. Pro dočištění disku použijte sprej a utěrkou otřete disk do sucha.

Výměna leštících hlav:

- Doporučujeme měnit leštící hlavy pokaždé při použití nové sady spotřebního materiálu. Hlavy snadno vyměníte následujícím způsobem:
- Stroj nechte zavřený a zatlačte na leštící hlavy (obr.1). Ty by se mněli promáčknout do přístroje – jsou jen nasunuté.
- Stroj otevřete a leštící hlavy zcela vyjměte a vložte nové.



obr.1

Výměna leštidla:

- Vyjměte nádržku z přístroje směrem nahoru (obr.2). Odpojte přívod leštidla a pumpu. (obr.3)
- Nádržku, nejlépe v umyvadle, vylejte a i s čerpadlem pečlivě vyčistěte. Vše vraťte a zapojte zpět do přístroje. Pozor na správné vrácení hadičky, kterou se vrací leštidlo zpět do nádržky. Mohlo by dojít k vyplavení vnitřního prostoru stroje!
- Naplňte nádržku čistou vodou. Vyčistěte cca 2 dva zkušební disky jen s touto vodou. Dojde ke kompletnímu pročištění přístroje, včetně hadiček a trysek.
- Nádržku opětovně vyjměte, vylejte, vyčistěte a vložte zpět do přístroje.
- Nyní je stroj připraven pro použití nového leštidla.



obr.2



obr.3

Údržba:

- Stroj se vyplatí udržovat v čistotě. To zajistí dobrou kvalitu oprav a pomůže zabránit případnému poškození, způsobeném nahromaděním leštidla ve stroji.
- Pokud nebudete stroj používat po dobu několika dnů, nenechávejte v nádržce leštidlo. Vyjměte jej, přelijte zpět do lahvičky a stroj vyčistěte včetně pumpy.

Postup při čištění stroje:

- Odšroubujte matku k uchycení disku
- Místo matky k uchycení CD našroubujte redukci k vyjmutí podložky a tahem vyjměte podložku pro disk
- Vytřete vnitřek stroje vlhkou utěrkou



- Vyjměte nádržku na leštidlo a podle situace buďto vylíjete leštidlo do výlevky nebo jej uchovávejte k dalšímu použití v lahvičce
- Vymyjte nádržku, opláchněte čerpadlo a vložte nádržku zpět do přístroje

Poznámky k použití:

Leštidlo se recykluje během lešticího procesu. Pokud leštidlo ubude díky odpařování, je možné doplnit nádržku s leštidlem destilovanou vodou.

Provozujte přístroj na rovné podložce.

Při přehřátí se přístroj sám vypne, ale po vychladnutí je možno jej opět použít.

Ujistěte se, že v nádržce je vždy dostatek leštidla, alespoň 1cm nad hranou čerpadla.

Jednou měsíčně nebo při výměně leštících hlav doporučujeme přidat kapku oleje do šachty hřídele motoru pro zajištění klidného běhu a dlouhé životnosti.


Technická omezení:

Tento přístroj nedokáže opravit prasklé nebo zohýbané disky.

Pokud jsou poškozena data na disku, tento přístroj je nedokáže obnovit nebo zrestaurovat.

Stroj je určen k opravě poškrábaných disků, která probíhá jemným broušením.

Možné problémy a jejich řešení:

Leštidlo přetéká	<ul style="list-style-type: none">• Vyjměte podložku CD (6) a odstraňte nahromaděné zaschlé leštidlo
Leštidlo není přiváděno k disku	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že v nádržce je dostatek leštidla (alespoň 1cm nad horní hranu čerpadla)• Vyčistěte a opláchněte nádržku, čerpadlo a přívod leštidla až ke tryskám pro odstranění případné ucpávky• Pokud stále není leštidlo přiváděno, vyčistěte vnitřek čerpadla dle níže uvedeného obrázku – vyjměte vrtulku s magnetem a vše důkladně vyčistěte. 
Škrábance jsou odstraňovány příliš pomalu	<ul style="list-style-type: none">• Promíchejte leštidlo (postupně se usazuje)• Přidejte leštidlo do nádržky• Vyměňte leštidlo za nové• Zkontrolujte přítlak lešticích hlav• Vyměňte lešticí hlavy za nové
Kvalita výsledku se zhoršila	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte množství přiváděného leštidla. Leštidlo musí dopadat přímo na disk ke každé z lešticích hlav• Vyčistěte hlavy vodou• Použijte nové leštidlo a lešticí hlavy• Vyčistěte přístroj• Používejte kvalitní utěrku na čištění disků
Kruhové značky (škrábance) na opravených discích	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že se lešticí hlavy točí.
Motor vrže nebo se netočí	<ul style="list-style-type: none">• Vyjměte podložku CD a přidejte kapku oleje do šachty motorové hřídele (doporučujeme toto provést preventivně jednou měsíčně)